

大正池「ため池災害ハザードマップ」


稲干池

安政池

大正池

緊急連絡先	
総社市役所	(0866)92-8200
総社消防西出張所	(0866)99-1196
総社警察署	(0866)94-0110

避難場所一覧	
	旧県道待避所
	賀茂神社
	西公民館山田分館
	正寿寺
	新本地区ふれあい広場
	片山公会堂
	別所公会堂
	勝福寺
	岡山県水道企業団総社第二中継ポンプ場
	黒谷公園
	(株)スズキ納整 西日本岡山事業所
	古西公会堂

氾濫流浸水深		
2m 以上		
1m ~ 2m 未満		
50cm ~ 1m 未満		
50cm 未満		
20cm 未満		

2.0m以上—1階軒下まで浸水する

1.0~2.0m—大人の膝がつかる

0.5~1.0m—大人の膝がつかる

0.5m—子どもの足がつかる

凡 例	
	大正池
	避難場所
	避難方向

この図面は農村工学研究所「ため池DBハザードマップ簡易氾濫解析Ver.4」にて、国土地理院「国土基盤情報5mメッシュ標高、10mメッシュ標高」を使用して行った簡易氾濫解析の結果を出力し、地形図2500に重ね合わせて表示した物です。