



換地図



凡 例	
	街区番号
1234	地 番
123.45	換地地積
	換地位置